

自動 ホームベーカリー

(分) 型名 BB-HS10

取扱説明書・お料理ノート

家庭用



もくじ

安全上のご注意 -----1~4

お使いになる前に	
各部のなまえとはたらき	
操作部の表示とはたらき 6~7	
各部の扱い方 8	
タイマーの使い方9	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
パンとケーキづくりの材料と道具10	The second secon
おいしく頂くために	
つくり方・メニュー	
ドライイースト	クッキー・パスタ生地コース 31~35
食パンコース 12~15	●プレーンクッキー31
その他の食パン	●手づくりパスタ/ツナとブロッコリーのフェットチーネ 32
●早焼き食パンコース17	●ラザニエ······33
●ソフト食パンコース18	●うどん/きつねうどん/ぎょうざの皮/水ぎょうざ 34
●フランスパンコース······19	●スコーン35
パン・ピザ生地コース20~30	ケーキコース······· 36~37
●バターロール/パンバリエーション 21	
●メロンパン/ドーナツ22	ジャムコース38~39
●ブリオッシュ/シナモンロール23	天然酵母
●フランスパン風バリエ24	生種つくり 40~41
●クロワッサン····································	食パンコース 42~44
●デニッシュペストリー26	パン・ピザ生地コース 45~46
●全粒粉バンズ/ナン27	上手におつきあいいただくために
●フォカッチャ/ベーグル	
●ピザの生地2種······29	お手入れ ······· 47
●ピロシキ30	パンづくりのQ&A48~49
	こんなパンが焼けたときは 50~51
	「故障かな?」と思ったら 52
	仕様・アフターサービスについて 53

全上のご注意必ずお守りください

で使用の前に

※ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止する ためのもので、「警告 | 「注意 | の2つに分けてお知らせしています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性が想定さ れる内容を表します。



取り扱いを誤ると、傷害または物的損害が発生する可能性が想 定される内容を表します。

記号について

∕∖記号は、警告・注意を促 す内容があることを告げるも のです。図の中に具体的な注 意内容が描かれています。下 図の場合は「感雷注意」を表 します。



記号は、禁止の行為である ことを告げるものです。図の中 や近くに具体的な禁止内容が描 かれています。下図の場合は「分 解禁止 | を表します。



■ 記号は、行為を強制したり指 示したりする内容を告げるもので す。図の中に具体的な指示内容 が描かれています。下図の左は「差 込みプラグを抜くし、右は必ず実 行していただく「強制」内容です。





※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。 ※お買い上げの商品と取扱説明書に記載しているイラストが異なる場合があります。

■改造はしない。また 修理技術者以外の人 は、分解したり修理を しない

火災・感電・けがの原 因となります。修理は、 お買い上げの販売店 またはメーカー指定 のお客様ご相談窓口 にご相談ください。



■定格15A以上のコン セントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐 コンセント部が異常発熱し て発火することがあります。




単独で使用



■水につけたり、水をか けたりしない

ショート・感電の恐れがあり ます。





があります。






安全上のご注意必ずお守りくださいっづき

⚠ 警告

■交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因となります。



■蒸気口に手を触れない

やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。



■電源コードを傷つけたり、破損したり、 加工したり、無理に曲げたり、引っ張っ たり、ねじったり、たばねたりしない

また、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。




■差込みプラグは根元まで 確実に差し込む

感電・ショート・発煙・発火の原因になります。



■ぬれた手で差込みプラグの抜き差しは しない

感電やけがをすることがあります。



■電源コードや差込みプラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



注 意

■差込みプラグを抜くときは、電源コード を持たずに必ず先端の差込みプラグ を持って引き抜く

感電やショートして発火することがあります。







■不安定な場所や熱に弱い敷物の上で は使用しない 火災の原因となります。





■使用時以外は、差込みプラグをコンセン トから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原 因になります。



■使用中や使用後しばらくは高温部(本体・ パンケース・庫内・ふた内側・ガラス窓など) に触れない

高温ですのでやけどの 原因となります。



■お手入れは冷えてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。



■壁や家具の近くで使わない 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原





安全上のご注意 必ずお守りください っづき

お願い

焼き上げ後、パンケース、 庫内、ハネ、ふた内側など 熱くなっていますのでパン ケースを取り出すと きは、必ずミトンや ふきんを使う

やけどの恐れがあります。

使用中、本体ハンドルを持って、製品の持ち運びをしないやけどやけがの原因になります。



焼き上がったパンを、パンケースから取り出すときは、パンケースハンドルをしっかりと持って取り出す

不安定な持ち方をすると、すべってやけどをすることがあります。



本体のパンケース 取りつけ部に指を入れ ない

けがの原因になります。



次のような場所で使わない

- ■火気や湿気のある所(本体が変形する原因になります。)
- ■直射日光の当たる所(故障の原因になります。)
- ■壁の近く(壁から約5cm以内) (蒸気により壁などを傷める原因 になります。)

ふたや蒸気口にふきんをかけない

変形や変色の原因になります。

次の場合も故障の原因になりますので注意する

- ■パンケースの中や、ハネについた異物は、つけたままにしないでください。
- ■パン・ケーキ・ジャム・生地・生種つくり以外に は使わないでください。
- ■決められた容量以上入れないでください。
- ■パンケースを変形させないでください。
- ■パンケースの連結部を水につけないでください。(腐食したり、回転軸が回らなくなることがあります。)



ふたの丸洗いはしない

内部に水がたまり、悪臭や変形、 パンのできばえが悪くなる原因 になります。



庫内はいつも清潔にする

汚れやカスをためたままにしていると、焦げることがあります。

各部のなまえとはたらき



ふたのはずし方・つけ方

①ふたを約45度 開け、そのま ま前に引いて 持ち上げます。**約45度** ②つけるときは

②つけるときは ヒンジ部にふ たを差し込み ます。



コードホルダーの 取りつけ方・はずし方

●取りつけるときは、本体の凸部に コードホルダーの上部の穴を① の方向に入れ、コードホルダーの 下部を②の方向に押します。 はずすときは、逆の手順ではずし



電源コードの収納方法


- ●電源コードを折りたたみ、コード ホルダーに収納します。
- ※使用の際は必ず電源コードをコード ホルダーから取り出してください。
- ※電源コードを収納または取りはず すときは、無理に引っ張ったり、力 を加えないでください。



容器(計量カップ) 2個

水などの液体をはかります。 また「生種つくり」の容器としても 使います。

※粉類は、 はかれ ません。



計量スプーン 1個

イースト、塩、砂糖などをはかります。 小すりきり一杯約4.5mL


〈すりきり一杯当たりの重さの目やす〉

	小	大
ドライイースト	約3g	_
元種	_	約10g
生種	_	約13g
塩	約5g	_
スキムミルク	_	約6g
砂糖	_	約8g

容量は市販の計量スプーンと異なります。



操作部の表示とはたらき



具入れ報知

「食パン」「ソフト食パン」「フランスパン」「早焼き食パン」を選んでスタートすると、約30分後(「早焼き食パン」は20分後)にブザーが鳴り、表示部に「具入り」を点滅表示して具入れのタイミングをお知らせします。ただし、タイマー調理中にはこの報知は行いません。

メロディー音について

この製品は「タイマー予約セット完了時」と「できあがり時」のタイミングをメロディー音でお知らせします。

タイミング	メロディー音
●タイマー予約セット完了時▶	おおスザンナ
●できあがり時	アビニョンの橋で

コースについて

食パン 3時間30分で食パンができあがります。 ※焼き色(うすい)の場合、できあがりは10分早くなります。		
ライ	ソフト食パン	しっとりやわらかな食パンを焼き上げます。3時間でできあがります。
イ	フランスパン	5時間でフランスパンができあがります。
大トコー	早焼き食パン	イーストを普通より少し多めに使用し、パンを早く焼き上げるコースです。 2時間でできあがります。少しイースト臭がすることがあります。 焼き色(うすい)の場合、できあがりは7分早くなります。
닛	パン・ピザ生地	バターロールやピザ、クロワッサンなどの生地を作るときに使うコースです。 1時間45分でコネから発酵まで行います。
盂	生種つくり	天然酵母食パンやパン・ピザ生地に使う生種をつくります。約24時間発酵させます。
天然酵母口	食パン	7時間で食パンができあがります。 ※焼き色(うすい)の場合、できあがりは10分早くなります。
コース	パン・ピザ生地	天然酵母を使ったバターロールやピザ、クロワッサンなどの生地を作ると きに使うコースです。4時間でコネから発酵まで行います。
		クッキー生地やパスタ生地のコネを行います。 約13分で生地をコネ上げます。
ジャムコース ケーキコース		いちごやマーマレードなどの手作りジャムが簡単にできます。 1時間20分でできあがります。
		バターケーキなどのバターたっぷりでしっとりとしたケーキを焼き上げます。 約1時間45分でできあがります。 ※焼き色(うすい)の場合、できあがりは10分早くなります。

キーの説明

スタート/とりけしキー

スタート とりけし 調理やタイマーをスタートするとき、調理が終わったときや、調理を とりけすときに押します。ケーキコースやクッキー・パスタ生地コー スでは、再スタートのときにも使います。

調理中や保温中にとりけしするときは少し長めに(約0.5秒)押してください。(誤ってキーを押したとき、すぐには停止しないようになっています。)

ドライイーストコースキー

「ドライイ-スト

ドライイーストを使うコースを選ぶときに押します。 (食パン→ソフト食パン→フランスパン→早焼き食パン→パン・ピザ 生地→食パンに戻ります。)

天然酵母コースキー

天然酵母を使うコースを選ぶときに押します。 (生種つくり→食パン→パン・ピザ生地→生種つくりに戻ります。)

天然酵母

焼き色キー

焼き色

お好みの焼き色(ふつう・うすい)を選ぶときに押します。 (食パン(ドライイーストコース・天然酵母コース)、早焼き食パン、ケーキの各コースで使えます。)

クッキー・パスタ生地キー

クッキー生地やパスタ生地つくりコースを選ぶときに押します。



ケーキキー

ケーキつくりコースを選ぶときに押します。

ジャムキー

ジャムつくりコースを選ぶときに押します。

(ジャム)

タイマーキー

タイマー



焼き上がりまでの時間をセットするときに押します。 食パン(ドライイーストコース・天然酵母コース)、ソフト食パン、フランスパンの各コースで使えます。※具入りの場合は使えません。


▲を押すごとに10分単位で増え、▼を押すごとに10分単位で減ります。(13時間までセットできます。)押し続けると早送りができます。

各部の扱い方


パンケース

●取り出し方


パンケースを「はずす」の方向に回し、取り出します。



- ●取りつけ方
- 1 パンケースを庫内中央に 入れます。
 - ※ヒーターに当たらない ようにご注意ください。



2 パンケースの「しめる」の 方向に回し、セットします。




ハネ

●取りつけ方

回転軸とハネの穴の形を合わせ確実に取りつけます。

※ハネは確実に取りつけてください。浮き上がっているとパンができません。




タイマーの使い方

食パン(ドライイーストコース・天然酵母コース)、ソフト食パン、フランスパンコースに使えます。 焼き上がりまでの時間を、10分単位で13時間までセットできます。

※いずれのコースも具入りの場合、タイマーは使えません。

セットのしかた



ドライイーストコースキーで食パン、ソフト食パン、フランスパンまたは、天然酵母コースキーで食パンのいずれかを選ぶ

選んだコース(▲マーク)と調理時間を表示します。



2 焼き色キーを押し「ふつう」・「うすい」 どちらかを選ぶ

※「ソフト食パン」「フランスパン」は使えません。

3 タイマーキーで時間を合わせる

- 押すごとに10分単位で増えます。
- ▼ 押すごとに10分単位で 減ります。

タイマー ▼ ▲

※押し続けると早送りができます。

✓ スタート/とりけしキーを押す

焼き上がりまでの残り時間を1分 単位で表示します。

メロディーが鳴り**タイマー**が点灯、 **調理中**が点滅表示され、スタート ランプが点灯します。 スタート とりけし タイマー



お願

次のような材料を使用する場合には、タイマーを使わないでください。

牛乳、ジュース、野菜、卵など(腐敗することがあります。)

パンとケーキづくりの材料と道具



※表の他に●スキムミルク●上白糖などが必要です。



- ※メニューにより次の道具が必要です。

麦 粉

- ●パンづくりは一般にたんぱく質の多い強力粉を使 います。(パンの種類により薄力粉を混ぜることも あります。)
- ●水でねるとタンパク質が結合してグルテンをつくります。
- ※国内産の小麦でつくった小麦粉は、収穫時期や銘 柄によりタンパク質の量が異なるため、パンの膨ら みに差ができることがあります。

塩

●生地のグルテンを安定させます。 また、発酵しすぎを押さえる役目もします。

乳製 品

●スキムミルクや牛乳のことで、パンの光沢や風味を 良くし、パンのやわらかさを保ちます。

日

種

種

生

種

- 予備発酵のいらないものを使います。適度な温度・ 水・糖分を与えると活動して、炭酸ガスを発生させ パンを膨らませます。
- ●天然植物から培養された酵母ですが、発酵力の強 弱や生育時の温度管理が難しいなど菌数(発酵力) が不安定なものです。また元種は、酵母が休眠して いる状態で、そのままでは使えません。「生種」とし てつくり、活性化させて使います。

天然酵母コースで使うパン用酵母

菌数が安定している「ホシノ天然酵母パン種」を お使いください。

品名	ホシノ天然酵母パン種 50g×5袋入り	
お申込み先	●㈱富澤商店 ☎(042)776-6488	

●パン種に関するお問い合わせ (有)ホシノ天然酵母パン種 お客様ご相談窓口 ☎(042)737-7825

(お願い)

●天然酵母パン種(元種)は、賞味期限が切れていない ものを使い、必ず密閉して冷蔵庫で保存してください。

砂 糖

イーストの発酵を助け、焼き色や風味を良くし、パ ンのやわらかさを保ちます。

ター

- ●やわらかく、ツヤのあるパンに仕上げます。
- 水
- ●他の材料を溶かし合わせたりパンをやわらかくす る役目をします。

卵

●味と香り、色つやをよくします。

●フライパン●オーブンシート●型 など

おいしく頂くために



材料は新鮮なものを

●粉は湿気がキライです。

製造年月日の新しいものを選び開封後はできるだけ早目に使いましょう。



●イーストについて

このホームベーカリーのドライイーストコースでは「予備発酵のいらないドライイースト」を使用してください。イーストは生き物です。製造年月日の新しいものを選び開封後は密閉して冷蔵庫または冷凍庫に入れて保存しましょう。



2 材料は正確に

- ●正確にはからないと、できあがりが悪くなってしまいます。
- ●はかるときは、材料用のは かり(1目盛10g以下のも の)をお使いください。
- ◆付属のスプーンではかると きはすりきりではかってく ださい。押しつけたりする と正確にはかれません。



保存のしかた(パン・ケーキ)

- ●しばらく置いてから食べるときは、ビニール 袋などに入れて、乾燥を防いでください。
- ●冷凍して保存するときはよく冷ましてから ラップに包むか、ビニール袋に入れ冷凍庫 へ入れます。
- ●生地を冷凍保存するときは、ガス抜きをして分割し、丸めたものをラップをして冷凍します。焼く前日に冷蔵庫にうつしておき、解凍してから成形、二次発酵、焼き上げを行ってください。

パンミックスについて

1回分の材料をパックした便利な食パン用パンミックス1斤用があります。


パンミックスを使うと計量の手間が省けパンづくりがグンと手軽になります。

- ※パンミックスは、象印製品取扱店でお求めい ただけます。
- ※パンミックスは、天然酵母コースにもお使いい ただけます。

お願いとお知らせ

- ●種のあるドライフルーツ類は種を取り、ナッツ類(くるみなど)は、約5mm以下に砕いてください。(故障の原因になります。)
- ●加える材料の種類、湿度、季節などにより混ざりにくい場合があります。

●つくり方・メニュー 「ドライイースト)食パンコース



材料	1万	分
水	210mL	
強力粉	290g	
砂糖	16g	大2
スキムミルク	6g	大1
塩	5g	小1
バター	15g	
ドライイースト	3g	小门


◆大1は、付属のスプーン(大)ですりきり一杯。小1は、 付属のスプーン(小)ですりきり一杯を表しています。

スタートして約30分後に、具入れのタイミングをお知らせするブザー (ピッ×15回) が鳴り、**具入り**を点滅表示 (30秒間) します。 具を入れるときは、パン生地 (ハネ) が回転していますので、ご注意ください。 具を入れたあとは、すぐにふたを閉めてください。

準備・パンを焼く


1 ハネをセットし、パンケースに材料を正確に計量し、入れる (材料の分量は各レシピを参照してください。)

- 1 水を入れます。
- ② 強力粉·砂糖·スキムミルク·塩·バターを入れます。
- 3 ドライイーストを入れます。 ドライイーストは水にふれないように粉の中央 にくぼみを作って入れます。
 - ※水の中にドライイーストが入るとパンがうまくできないことがあります。



2 パンケースを入れ、ふたを閉める

- パンケースを庫内中央に入れます。
- 2パンケースを「しめる」の方向に回し、セットします。
- ハンドルを倒し、ふたを閉めます。



3 通電する

差込みプラグをコンセントに確実に差し込みます。

4 スタートさせる

- ↑ドライイースト「食パン」コースになっているか確認し、焼き色」キーを押し「ふつう」・「うすい」どちらかを選びます。
- **2** スタート/とりけし キーを押します。 調理中が点灯し、ねかし工程の後、コネがスタートします。 スタート ランプが点灯します。
 - ※ねかし工程では八ネは回りません。

できあがりは焼き色(ふつう)3時間30分後(うすい)3時間20分後です。 (できあがりまでの残り時間を1分単位で表示します。)

◆タイマーを使う場合→9ページ「タイマーの使い方」をご覧ください。



※焼き上げ中は、本体が熱くなります。やけどをする恐れがありますのでご注意ください。 ※途中で調理を中止する場合はスタート/とりけしキーを少し長めに押してください。

5 パンケースを取り出す

できあがるとメロディーが鳴り、**できあがり**が表示されます。 **スタート/とりけし** キーを少し長めに押し、ふたを開けてミトンやふき んなどを使って取り出します。

- スタート/とりけし キー を押さない場合 - - -

※60分間保温しますが、そのまま放置すると側面がへこんだり、皮が厚く焼き色が濃くなることがありますので、ミトンやふきんなどを使ってできるだけ早く取り出してください。


(食パン、ソフト食パン、フランスパン、早焼き食パンコースの場合のみ) ※熱くなったパンケースを熱に弱い敷物などの上に置かないでください。 敷物の破損の原因になります。



6 パンを取り出す

パンケースを逆さにし、パンケースハンドルを押さえて持ち、強く数回振って、 パンを取り出します。アミなどで浮かし、パンの底の蒸気を逃がすようにして、 あら熱を取ります。


- ※やけどをしないように取り出してください。
- ※パンのできあがり状態によっては取り出しにくい場合があります。
- ※パンといっしょにハネがはずれてしまった場合、熱くなっていますので、はしなどで取り出してください。
- ※フランスパンなどのかたいパンを取り出すときは、パンケースの裏側のハネを左右に少し動かすと取り出しやすくなります。



ハネ部

/ 使用後は

差込みプラグを持って、コンセントから抜きます。



ドライイースト食パンコー



つくり方:パンケースに、水+基本材料+追加材料+ドライイーストの 順に入れ、食パンコースでつくります。


水

※ドライイーストは水にふれないように粉の中央に入れます。

タイマー このマークのあるものはタイマーが使えません。

追加材料 ドライイースト

メニュー名




基本材料

※注1:ほうれん草は、葉先のやわらかい部分をゆで(生のほうれん草を使う場合は約100gゆでる)、みじん切りにして水けをしぼ ったものを使います。

※注2:かぼちゃは、ゆでてつぶし、人肌に冷ましたものを使います。きれいな黄色に仕上げたい場合は皮をむきます。

※注3: じゃがいもは皮をむき、ゆでてつぶし、人肌に冷ましたものを使います。じゃがいものゆで汁は、よく冷ましたものを使います。

●穀物で繊維たっぷり



●お菓子なパン



※旦入りの場合、タイマーは使えません。

つくり方: 具入り以外の材料を食パンと同じ要領でセットし、食パンコースでつくります。


約30分後、ブザーが鳴ったら、ふたを開けて具入りの材料を生地の上に少量ずつ加え、ふたを閉めます。


※**具入り**の材料を一度に入れると、とび出すことがありますのでご注意ください。

ドライイースト メニュー名 水 基本材料 具入り

●ドライフルーツやナッツを入れて









くるみ(砕いておく)…50g

●コーンを入れて







コーン(水けをとったもの)…50g オニオン(みじん切りにして 透き通るまで炒める)…20g

●チーズを入れて




バター

バター

...15g

...15g

150mL



ドライ

+

3g(小1)

プロセスチーズ(5mm角に切る)…50g 黒ごま…9g(大さじ1) イースト…

プロセスチーズ (5mm角に切る) …40g ベーコン (5mm角に切る)…20g プロセスチーズ (5mm角に切る) …40g

オニオン(みじん切りにして 透き通るまで炒める)…20g

●変わり食パン

オニオンパン



チョコチップ (細かく砕いたもの)…50g ※種類や温度により溶けない 場合があります。

さつまいも ドライ (5mm以下のあられ切りにする) イースト… 3g(小1) ...70g 黒ごま…小1~2

グラノーラ(細かく砕く)…40g

Fライイースト その他の食パン



ソフト食パン、早焼き食パン、フランスパンコース


●ソフト食パンコース



●早焼き食パンコース



●フランスパンコース



1~3までの手順は、食パンコース (12ページ)をご覧ください。 (材料の分量は各レシピを参照してください。)

4 スタートさせる

ドライイーストコースキー を押し、コースを選びます。

※「ソフト食パン」「フランスパン」コースでタイマーが使えます。「早焼き食パン」コースではタイマーが使えません。(9ページ参照)



! 焼き色 キーを押し 「**ふつう」・「うすい」** どちらかを選びます。

※「ソフト食パン」「フランスパン」 コースは使えません。



スタート/とりけし キーを押します。

できあがりは

「早焼き食パン」は焼き色(ふつう)2時間後(うすい)1時間53分後、「ソフト食パン」は3時間後、「フランスパン」は5時間後です。



- ※焼き上げ中は、本体・ふたが熱くなります。やけどをする恐れがありますのでご注意ください。
- ※途中で調理を中止する場合はスタート/とりけしキーを少し長めに押してください。

5~7までの手順は、食パンコース (13ページ) をご覧ください。

Fライイースト 早焼き食パンコース

つくり方: パンケースに、水+基本材料+追加材料+ドライイーストの順に入れ、

早焼き食パンコースでつくります。

※ドライイーストは水にふれないように粉の中央に入れます。

※卵はときほぐしたものを使います。




ドライイースト 早焼き食パンコース(具入り)

つくり方: 具入り以外の材料を食パンと同じ要領でセットし、早焼き食パンコースでつくります。 約20分後、ブザーが鳴ったら、ふたを開けて具入りの材料を生地の上に少量ずつ加え、ふたを閉めます。



◆ブランデーの香り高いクリームチーズを添えて クリームチーズ200gを室温に戻し、なめらかにして、サワークリーム100gと粉砂糖大2を混ぜ合わせます。 ブランデー大3~4でのばして、パネトーネにつけていただきます。



Fライイーストソフト食パンコース


つくり方: パンケースに、水+基本材料+追加材料+ドライイーストの順に入れ、 ソフト食パンコースでつくります。

※ドライイーストは水にふれないように粉の中央に入れます。

 タイマー
 このマークのあるものはタイマーが使えません。

 メニュー名
 水
 基本材料
 追加材料
 ドライイースト

●基本メニュー






ドライイースト ソフト食パンコース (具入り)

※具入りの場合、タイマーは使えません。

つくり方: 具入り以外の材料を食パンと同じ要領でセットし、ソフト食パンコースでつくります。 約30分後、ブザーが鳴ったら、ふたを開けて具入りの材料を生地の上に少量ずつ加え、ふたを閉めます。



ドライイーストフランスパンコース


つくり方: パンケースに、水+基本材料+追加材料+ドライイーストの順に入れ、 フランスパンコースでつくります。

水

※ドライイーストは水にふれないように粉の中央に入れます。 タイマーこのマークのあるものはタイマーが使えません。

追加材料


●基本メニュー




基本材料

●ガーリック風味にして

メニュー名




●穀物で繊維たっぷり



ドライイースト フランスパンコース (具入り)

※具入りの場合、タイマーは使えません。

つくり方: 具入り以外の材料を食パンと同じ要領でセットし、フランスパンコースでつくります。 約30分後、ブザーが鳴ったら、ふたを開けて具入りの材料を生地の上に少量ずつ加え、ふたを閉めます。



ドライイースト

ドライイースト

ドライイースト



1~3までの手順は、食パン コース(12ページ)をご覧く ださい。

(材料の分量は各レシピを参照してくだ さい。)

4 スタートさせる

ドライイーストコースキー を押し、パン・ピザ生地コー スを選びます。

1:45が表示されます。

※焼き色キーとタイマーは使えません。

早焼き

パン・ピザ 生地

2 スタート/とりけし キーを押します。 調理中を表示し、ねかし工程の後、コネがスタ

ートします。

※ねかし工程では八ネは回りません。

できあがりは1時間45分後です。(できあがりま での残り時間を1分単位で表示します。)

※途中で調理を中止する場合は

スタート/とりけし キーを少し長めに押してください。

5 パンケースを取り出す

できあがるとメロディーが鳴り、できあがりが表 示されます。 スタート/とりけし キーを押し、ふ たを開けて取り出します。



6 生地を取り出す

あらかじめ粉をふったこね板を用意しておき、 パンケースの中で生地を中央にまとめ、こね板 の上に取り出します。

※生地は底のほうからて いねいに持ち上げて取 り出してください。

※ハネが生地についてく ることがありますので、 取り出してください。



使用後は


差込みプラグを持って、コ ンセントから抜きます。



生地の成形から焼き上げまで

お好みに成形してオーブンで二次発酵・焼き上 げを行ってください。

バターロール




材料	14(固分
牛乳	120mL	
即	約50g	中1個
強力粉	300g	
砂糖	24g	大3
塩	3.3g	小%
バター	60g	
ドライイースト	3g	小1
ドリュウル (混せ	だ合わせる)	
∫とき卵	約25g	(中%個)
\ 水	14mL	(大1)


1 生地ができあがったら手で軽く押さえるようにしてガス抜きをします。



2 スケッパーで生地を14等分して、表面をなめらかになるように丸めます。生地が痛むので手でちぎらないようにします。



4 生地をころがして円すい形にし、 めん棒で細長くのばします。 次に幅の広い方から、巻いて いきます。



5 油をぬったオーブン皿に巻き終わりを下にして並べ、霧を吹いて、30~35℃で30~40分、約2倍の大きさになるまで発酵させます。



パンバリエーション※バターロール (14個分) の生地でつくります。 つくり方

- ¶ 『バターロールの生地14個分』を12等分にして丸め、キャンバス地をかぶせて約20分休ませます。
- ♪ お好みの具を使って成形します。

生地の中に具を入れる場合:

生地をめん棒で円形にのばし、具を包み込み、とじ目をきっちりと押さえて、形をととのえます。

具を巻く場合:


バターロールの要領で生地を細長くのばし、具とと もに巻きます。

- **3** バターロールと同じ要領で約2倍の大きさになるまで発酵させます。
- **4** ドリュウルをハケでぬり、飾り用の具をのせて、約 180℃に予熱したオーブンで約10~12分焼きます。

メニュー	バリエーション
サラダパン	ポテトサラダや和風味ごぼうサラダなどを中に入れます。
惣菜パン	ソーセージを巻いたり、チーズ·ベーコン·コー ンなどを入れます。
あんパン	こしあん30gを中に入れて、飾りにけしの実・く るみを上にのせます。
クリームパン	カスタードクリーム (26ページのアプリコット デニッシュでつくり方記載1~3)を中に入れま す。また、上にのせてもおいしくできます。
ぶどうパン	シナモンをまぶした干しぶどうを入れます。

ドライイースト)/(^//・/・

メロンパン※バターロール(14個分)の生地でつくります。



材料	約12	2個分
バターロールの生地14個分		
クッキー生地		
「薄力粉	200g	
ベーキングパウダー	2.3g	小¾
」バター	80g	
砂糖	60g	
呵	約50g	中1個
しバニラエッセンス	少々	
グラニュー糖	適宜	

つくり方

- まずクッキー生地をつくります。薄力粉とベーキン グパウダーは合わせてふるいます。
- ↑ バターをなめらかなクリーム状にねり、砂糖を加え 🗲 て白っぽくなるまで混ぜます。 さらにとき卵を少し ずつ加えて、よく混ぜ合わせ、バニラエッセンスも加 えます。
- **3** 2に1の粉類を3回ぐらいに分けて、サックリと混ぜ 込み、パトナサトかにしてニーニーニー 込み、ひとまとめにしてラップで包み、冷蔵庫で20 分以上休ませます。
- バターロールの生地をつくります。生地ができあが ったら、軽くガス抜きをします。この生地を12等分 して丸め、キャンバス地をかぶせて約20分休ませ ます。

- 3のクッキー生地を12等分して丸めて、平たい円形 **り** にのばします。
- 6 4の丸めた生地の底を残して、5のクッキー生地をすっぽりとかざせ、カイアもまって っぽりとかぶせ、丸く形を整えて、スケッパーで格子 模様をつけます。
- 油をぬったオーブン皿に、6を間隔をあけて並べて 約40℃で、約30分発酵させます。
- グラニュー糖を表面にふり、約180℃に予熱したオ ーブンで13~15分焼きます。





スケッパーで格子 模様をつけます。

丸めた生地

クッキー生地を かぶせます。

ーナツ※バターロール(14個分)の生地でつくります。



材料(約16個分)

バターロールの生地14個分 揚げ油


グラニュー糖

パウダーシュガー

適宜

つくり方

- **1** バターロールの生地をつくります。生地ができあが ったら、軽くガス抜きをします。この生地を16等分 して丸め、キャンバス地をかぶせて約20分休ませ ます。
- ↑ お好みの形に成形します。1.5cm厚さに生地をの **2** ばしてドーナツ型で抜いたり、細長く丸めた生地に 切りこみを入れ、三つ編みにする方法などがあります。
- 打ち粉をふったオーブン皿に、2の生地を間隔をあ 🧿 けて並べ、約40℃で約30分、約2倍の大きさにな るまで発酵させます。
- 揚げ油を約170℃に熱し、3を入れて、ときどき裏返 しながら、こんがりと揚げます。
- 熱いうちに、グラニュー糖やパウダーシュガーをま 5 然い.」 ぶします。



卿長く丸めた生地に切りこみを入れ、 三つ編みにします。



生地ができあがったら手で軽くガス抜きをし、スケッパーで 14等分にします。



2 生地の表面がなめらかになるように丸めて、キャンパス地に並べ、上からもキャンパス地をかぶせて約20分休ませます。(キャンパス地がない場合はラップ材で代用してください。)



3 生地をだ円形に丸め、片方の端を小指で押さえるようにして、小さなこぶをつくります。

ブリオッシュ





5 オーブン皿に、4の生地を並べて、約28℃で40~50分、 約2倍の大きさになるまで発酵させます。





シナモンロール※バターロール(14個分)の生地でつくります。



材料	10個分
バターロールの生地14個分	
「グラニュー糖	大2(16g)
	/] (50g
し干しぶどう	008

Aは合わせておきます。

つくり方

- 1 生地ができあがったら、軽く丸め、スケッパーで2等分にします。
- **2** 一つの生地をめん棒で長方形にのばし、生地の手前¾に偽の半分量をまんべんなくのせます。生地を手前からロール状に巻き、巻き終わりの端はきちんとくっつけておきます。
 - ※もう一つの生地も同様にします。
- 3 2のロール状生地 1 本を5等分に切る。オーブン皿にクッキングシートを敷き、切り口を上にして並べ、室温で約20分休ませます。
- 4 ドリュウルを表面にぬり、約180℃で予熱したオーブンで約20分焼きます。



生地の手前¾に例の半分量をまんべんなくのせる。

ドライイーストパン・ピザ生地コース

フランスパン風バリエ

●つくり方・メニュー



材料	バタール2個 カイザー6個	
水	190mL	
強力粉	230g	
薄力粉	60g	
塩	3.3g	小%
レモン汁	3mL 小%強	
ドライイースト	3g 小1	



バタールの生地は、 キャンバス地のうね で発酵させます。こ れは形よく仕上げる ためです。

つくり方

- **1** 生地ができあがったら、手で軽くガス抜きをして2分割します。半分はバタール用に2等分、残り半分はカイザー用に6等分して丸め、キャンバス地をかぶせて約20分休ませます。
- 2 バタールの生地はだ円形にのばして、細長く巻いて形を整え、カイザーは表面がなめらかになるように丸めます。
- 3 キャンバス地を折ってうねを作り、バタールの生地を並べて、上からもキャンバス地をかぶせます。(イラスト参照)カイザーの生地もキャンバス地に並べて、上からもキャンバス地をかぶせます。このまま室温で、生地が約2倍の大きさになるまで発酵させます。約50~60分が目やすです。
- ⚠ 油をぬったオーブン皿にそっと並べて、カミソリやよく切れる包丁で、生地の表面に切れ目を入れて約10分休ませます。
- 5 霧を十分に吹いて、約200℃に予熱したオーブンで15~20分焼きます。

フランスパンアレンジメニュー

●ガーリックパン	ガーリック(粉末)を小さじ¼加える
●トマトバジルパン	水の代わりにトマトジュースを加え、乾燥バジルを小さじ1加える

クロワッサン

材料	12個	分
水 卵 強力粉 砂糖 スキムミルク 塩 バター ドライイースト	130mL 約50g 280g 30g 12g 3.3g 30g 6g	大2
バター(折り込み用)	80~100g	
ドリュウル (混ぜ合わせる) { とき卵 { 水	約25g 14mL	中½個 大1

生地ができあがったら、手で軽くガス抜きをしてひとつに丸め、薄く油をぬったボールに入れてラップ材をかぶせて冷蔵庫で約20分休ませます。



2 生地を5mm厚さにのばします。 折り込み用のバターを室温で 戻してやわらかくし、その¼量 を生地の手前½を残してぬり ます。



3 生地を手前から三つ折りにします。 再びのばして2と三つ折りにする 工程を2回繰り返し、ラップ材に包 んで冷蔵庫で約20分休ませます。



4 生地を5mm厚さにのばし、底 辺約12cmの三角形に切りま す。12個できます。



5 生地の底辺の方から、先端を 引っぱるようにして巻き、巻き 終わりを下にし、両端を内側 に曲げて三日月形にします。



る 油をぬったオーブン皿に、間隔をあけて並べ、28℃以下で、40~50分、約2倍の大きさになるまで発酵させます。



アドリュウルをハケでぬり、190~200℃に予 熱したオーブ



●つくり方・メニュー 「ドライイースト」 パンノ・ピザ牛地コース

デニッシュペストリー

つくり方

- **1** バターを折り込んだクロワッサンの生地(25ページの方法1~3を行った生地)を使います。
- 2 バターを折り込んだ生地を30cm×40cmにのばして 10cm正方形を12枚に切り、お好みの形に成形します。 ドリュウルを生地の合わせ目にぬり、とじます。
- **3** クロワッサンと同じ要領で約2倍の大きさになるまで発酵させます。
- **4** ドリュウルをハケでぬり、190~200℃に予熱したオーブンで13~15分焼きます。

ドリュウル (混ぜ合わせる)	# 5 05	1/m
/ とき卵	約25g	中%個
\ \	14mL	大1



アップルデニッシュ

つくり方

↑ 煮りんごをつくります。りんごは 洗って水けをよく切り、皮をむい てへ夕を取って2~3mm厚さのいちょう切りにします。




材料	12個分
クロワッサンの生地12個分	
りんご(紅玉または国光)]個
∫砂糖	30g 50ml
A 、] 5UIIL 1 #\
シナモン	適宜

- 2 1と**A**をなべに入れて、紙ぶたをして、りんごがやわらかくなるまで 煮ます。
- うかてから汁を切り、シナモンを混ぜます。
- ▲ 10cm正方形に切った生地に3をのせて折り、長方形にします。

アプリコットデニッシュ

つくり方

カスタードクリームをつくります。 卵を溶きほぐし、砂糖を加えて泡立て器ですり混ぜます。




	材料	12	個分
	クロワッサンの生地12個分 アプリコット(缶詰) 卵 砂糖 薄力粉 牛乳 バター バニラエッセンス	12個 約50g 60g	中1個
L			

- 薄力粉と沸とう寸前まで温めた牛乳を加えてよく混ぜます。
- **3** 2をこしてなべに入れて火にかけ、焦げつかないように沸とうするまで木杓子で手早く練り混ぜます。 なめらかなクリーム状になれば火からおろし、バターとバニラエッセンスを加えて冷まします。
- 4 10cm正方形に切った生地の4つの角にドリュウルをぬり、折り返します。中心にカスタードクリームとアプリコットをのせます。

チョコデニッシュ

つくり方

10cm正方形に切った生地にチョコレートをのせて折り、三角形になるようにします。



材料	12	固分
クロワッサンの生地12個分 板チョコレート アーモンドスライス 粉砂糖	100g 適宜 適宜	

2 焼く前にアーモンドスライスをのせ、焼きます。粉砂糖をふりかけていただきます。

全粒粉バンズ



材料	10	固分
水	190mL	
強力粉	200g	
全粒粉	90g	
砂糖	16g	大2
スキムミルク		大1
塩	3.3g	小 ₂ /3
バター	30g	
ドライイースト	3g	小门

つくり方

- **1** 生地ができあがったら、手で軽くガス抜きをしてスケッパーで10等分にして丸め、キャンバス地をかぶせて約20分休ませます。※キャンバス地がない場合はラップ材で代用してください。
- **2** 表面がなめらかになるように丸め、キャンバス地をかぶせて、室温で生地が約2倍の大きさになるまで発酵させます。 約50~60分が目やすです。
- 引油をぬったオーブン皿にそっと並べて、カミソリやよく切れる包丁で生地の表面に切れ目を入れます。
- 4 約200℃に予熱したオーブンで15~20分焼きます。

アレンジメニュー

●はちみつ入り全粒粉バンズ 水を150mLにして、はちみつを50g加える

ナン



- つくり方
- **1** 生地ができあがったら、5~6個に分割して丸め、打ち粉のかわりにサラダ油を使い、めん棒で細長い形にのばします。
- **2** フライパンに油をひかずに中火で両面を2~3分、薄いこげ色がつく位焼きます。
- ◆カレーなどをつけていただきます。



めん棒で生地をのばします。



つうイバンで両面を 焼きます。

材料	約5~	6枚分
水	100mL	
ヨーグルト	70g	
強力粉	100g	
薄力粉	180g	
ベーキングパウダー	10g	大1
重そう	3g	小门
砂糖	3g	小[]
塩	2.5g	小½
サラダ油(打ち粉のかわり)	12g	大1

●つくり方・メニュー ドライイースト



材料	約6	枚分
水 強力粉 薄力粉 オリーブ油 砂糖 ドライイースト	160mL 150g 140g 36g 4g 3g	大3 小½ 小1

具(トッピング)
サラミ (薄切り) バジル パルメザンチーズ とろけるチーズ

つくり方

- ↑ 生地ができあがったら、手で軽くガス抜きをしてスケッパーで6等分にします。
- 👂 まな板などの上で、めん棒で薄く円形にのばします。
- 3 オーブン皿にクッキングシートを敷き、2をのせ、フォークで全体に穴をあけておく。具を飾り、オリーブ油をかける。 ※生地の縁を少し高くしておくと、オリーブ油がこぼれにくくなります。
- 4 約240℃に予熱したオーブンで5~6分焼きます。



つくり方

- 生地ができあがったら手で軽くガス抜きをして約20分間休ませます。
- 2 1を10~12個に分割して細長く丸め、つなぎめにドリュウルをぬってドー ナツ型にします。U字型でもOK。
- 🖥 下ゆで用の水と砂糖を煮立てたところへ、2の生地を入れ、約1分ゆでます。
- ₫ 油をぬったオーブン皿に間隔をあけて並べ、ドリュウルをハケで表面にぬ ります。
- 5 約180℃に予熱したオーブンで、約15分焼きます。
- 焼き上がったベーグルを横にスライスして、ペーストをはさんでいただき
- ◆玉ねぎやごまを加えたクリームチーズなどをはさんでもおいしくいただ けます。

材料	約10~	12個分
水 強力粉 薄力粉 砂糖 塩 サラダ油 ドライイースト 生姜(みじん切り)	1.3g 18g	大1¼ 小¼ 大1½ 小1
ドリュウル (混ぜ合わせ { とき卵 { 水	- /	中½個 大1
ペースト(なめらかにた { クリームチーズ(室温) 生姜(みじん切り)	であまで混 適宜 適宜	ぜる)

※下ゆで用の水は、水1Lに対し、砂糖小 さじ1の割合で入れてください。 水量は、ベーグルが十分にゆでられる 深さに加減してください。



ヘビータイプ

(厚みのあるパンタイプの生地)

材料	直径約20	cm3枚分
水	185mL	
強力粉	240g	
薄力粉	40g	
砂糖	8g	大1
塩	5g	小[
ショートニング	12g	
ドライイースト	3g	小[]

クリスピータイプ


(サクッとした歯ざわりの生地)


材料	直径約20cm4枚分
水	150mL
強力粉	200g
薄力粉	80g
塩	1.2g 小¼
オリーブ油	24g 大2
ドライイースト	3g 小1

ピザの生地2種

つくり方

- ▍生地ができあがったら手で軽くガス抜きをして3~4分割して丸め、キャンバス地をかぶせて約20分休ませます。
- 1個分の生地を直径約20cmの円にのばし、オーブンシートにのせ、フォークで穴をあけます。残りも同様にします。(A参照)
- ・マトソースを2の生地の表面に厚めにぬります。(B参照)
- 4 トッピングの具をのせ、30~35℃で約15分発酵させた後、180~200℃に予熱したオーブンで約15分焼きます。





トマトソース

材料	ピザ4枚分
(トマトピューレ	200mL
トマトケチャップ	大3
塩	少々
しこしょう	少々

●全てをあわせ、よく混ぜてお きます。

◆ピザバリエーション いろいろ組み合わせて楽しみましょう!

メニュー	ソース	トッピング	仕上げ
トマトピザ		トマト(輪切り)	モッツァレラチーズ
シーフードピザ		えび・いか・たこ	ミックスチーズ チリソース
ミックスピザ	 オリーブ油	サラミソーセージ·アンチョビー マッシュルーム·ピーマン	
ハワイアンピザ	+	パイナップル (缶詰)・ハム	
きのこピザ	トマトソース	マッシュルーム・しめじ しいたけなど	ミックスチーズ
ツナピザ		ツナ(缶詰)・コーン(缶詰) マッシュルーム・ピーマン	
ベーコンミックスピザ		ベーコン·玉ねぎ (薄切り) コーン (缶詰) ·ピーマン	
お好み焼きピザ	お好み焼きソース (+ケチャップ)	いか·ミンチ (ほぐす) · ベーコン 桜えび	青のり・かつお節 マヨネーズまたはミックスチーズ
納豆ピザ		納豆・ねぎ(きざむ)	マヨネーズ+しょうゆ +ねりがらし


◆お好みで最後にオレガノ、オリーブ油をふって焼くとおいしくいただけます。

生地が余ったら



◆ピザ生地が余った場合、生地をめん棒でのばし、 軽く焼いて、よく冷ましてからラップ材に包んで冷 凍庫で保存しておくと、すぐにピザがつくれます。

●つくり方・メニュー ドライイースト パン・ピザ生地コース



材料	10	個分
ピザの生地(ヘビータイプ3枚分) (合いびき肉 玉ねぎ にんじん マッシュルーム ピーマン	100g 15g	中½個 4~5個 1個
ゆで卵 トマトケチャップ 塩 こしょう サラダ油 揚げ油	30g 少々 適 適 直	中1個 大2

つくり方

- 生地ができあがったら手で軽くガス抜きをして10等分にして丸め、キャンバス地をかぶせて約20分休ませます。
- 2 合いびき肉とみじん切りにした野菜類をサラダ油で炒め、調味料で味つけし、みじん切りにしたゆで卵を混ぜて冷ましておきます。
- 1をだ円にのばして2の具をのせ、2つに折り、とじ目をきっちりと押さえて形をととのえます。
- 43の生地の約2倍の大きさのアルミホイルに油をぬって生地をのせ、約40℃で25~30分発酵させます。
- **5** 揚げ油を約170℃に熱し、4をホイルごと入れて、すぐにホイルをはがします。ときどき裏返しながら、きつね色になるまでゆっくりと揚げます。

◆カレー味ピロシキ

具を炒めるときに、カレー粉小2を加えます。後はピロシキと同じ要領でつくります。

つくり方・メニュー パスタ生地コー

具入れブザー(ピッ)の間に粉を落とし、 できあがり 具入れの後、スタート/とりけし キー を メロディー 押して再スタート 粉合わせ ネ —— 8分 —— 5分=

準備

ハネをセットし、パンケースに材料を正確に計量し、入れる

- |薄力粉とベーキングパウダーは合わせてふるい、とき卵とバターは室温にしておきます。
- とき卵、バター、他の材料の順に入れます。 (液体のものから先に入れてください。粉落としが楽になります。)

$2\sim3$ までの手順は、食パンコース (12ページ) をご覧ください。

4 スタートさせる

- | クッキー・パスタ生地 | キ : 🔁 ーを押し、**クッキー・パスタ** 生地コースを選びます。ク ッキー・パスタ生地ランプ が点滅します。
 - ●このとき時間は 表示されません。
 - ※タイマーは 使えません。

- スタート/とりけし キーを押 します。
 - ●粉合わせを8分間行います。 (このとき粉合わせの残り時 間を点滅表示します。)
 - ●スタート8分後にブザーが鳴 ったらふたを開けてパンケー スの内側についた粉をゴム ヘラなどで、底の方までしっ かりと落とします。
- **5** 粉落とし、具入れが終わった ら スタート/とりけし キーを 押して再スタートします。 (押し忘れた場合は、20分後に 自動的にスタートします。) でき あがりは5分後です。(できあが りまでの残り時間を1分単位で 表示します。)

5~/までの手順は、食パンコース(13ページ)をご覧ください。

プレーンクッキー

材料	201	固分
とき卵 (室温) バター (室温) 薄力粉 ベーキングパウダー 砂糖 バニラエッセンス	1個 50g 150g 3g 60g 少々	小门

●バターは、なめらかにしておく。

つくり方

- 】 できあがった生地をひとつにまとめます。
- 🤈 クッキングシート (グラシン紙など) を敷いた天板に、生地を大さじ 1 ずつおきます。 手に薄力粉 (分量外) をつけて 生地を上からおさえて、5mm位の厚さにします。

予熱したオーブンに入れ、160℃で約20分焼きます。

(クッキー具入りバリエ)

※約8分後、ブザーが鳴ったら、ふたを開けて

	具入り の材料を加えまり。		
-sim			具入り
9		●チョコチップ クッキー	チョコチップ…80g
-		●ナッツクッキー	ナッツ(粗くきざんだもの)…80g
			\(\lambda \tau^2 \tau^

- ●レーズンクッキー ¦レーズン(粗くきざんだもの)…80g
 - ●黒ごまクッキー | 黒ごま…6g(小2)

●つくり方・メニュー クッキー・パスタ生地コース

手づくりパスタ

材料	4人分	
水	140mL	
強力粉	40g	
薄力粉	250g	
塩	4g	小 3⁄4
オリーブ油	12g	大1

つくり方

- 1 生地ができあがったら一つに丸め、ラップに包み冷蔵庫で約30分ねかします。
- 2 まな板などに打ち粉をし、1の生地をのし棒またはめん棒で約 1 mm程の厚さにのばします。
- 3 レシピの方法にならって切り分けます。(32~33ページ参照)
- **4** 3のパスタを塩を入れたたっぷりの熱湯で2~3分ゆでます。 ※パスタは湯1Lに対し塩大さじ1の割合でゆでます。
- **5** ゆであがればざるにあげ、オリーブ油などをかけてよく合わせ、 パスタがくっつかないようにします。




つくり方

- ブロッコリーはゆでておきます。
- 2 なべにバター・玉ねぎを入れて熱し中火で十分炒め、ツナを加えて熱くなれば、<a>ると1のブロッコリーを加え、弱火で約3分煮て味をととのえます。
- **3** パスタをゆでます。 ゆでたてのパスタに2の熱いソースをかけてできあがりです。

ツナとブロッコリーの フェットチーネ

材料	4人分
手づくりパスタ4人分(1~1.3cm幅に切る)	
ブロッコリー (小さくわける)	1ふさ
バター	大2
玉ねぎ(みじん切り)	大2
ツナ缶(オイル缶)	1缶
「生クリーム	100mL
│	100mL
	½個
【黒こしょう(粗びき)	少々



ラザニエ

材料	4人分
手作りパスタ4人分(5cm×5cm幅に切る)	
■ミートソース	
オリーブ油	大2
にんにく(みじん切り)	1かけ
(玉ねぎ(みじん切り)	小1個
○ () () () () () () () () () (200g
しいたけ(粗みじん切り)	3~4枚
(トマトピューレ	200g
固形スープの素(細かくくだく)	1個
B⟨ ワイン	大3
セージ・タイム・ローレル・こしょう	(好みで)各少々
	小1
パン粉	大4
■ペシャメルソース	
バター・オリーブ油	各大2
薄力粉	大5
∫スープ(固形スープの素1個と水)	200mL
○ と牛乳	200mL
一个白ワイン	大3
	2枚
しこしょう	少々
モッツァレラチーズ(またはミックスナチュラルチーズ)	100g

つくり方

- **1** 手づくりパスタをゆでてざるにあげ、オリーブ油をかけてパスタがくっつかないようにしておきます。
- **2** ミートソースをつくります。なべにオリーブ油・にんにくを入れて熱し、中火でよく炒めて®を加えます。
- 3 2に十分火が通れば®を加え、約5分中火で煮た後、パン粉を加えてかき混ぜ火を止めます。
- 4 ペシャメルソースをつくります。なべにバター・オリーブ油を入れて熱し、薄力粉を入れて中火で十分炒めます。(焦がさないように注意します。)
- 5 火を止めて4に©を少しずつ入れてなめらかになるまでよくかき混ぜます。
- **6** 5に®を加えて中火にかけ、木べらでかき混ぜながら加熱します。沸とうして、とろみがつけば火を止めます。
- 7 バター・オリーブ油 (分量外) などをぬったグラタン 皿にパスタ・ミートソース・ペシャメルソースを2~3回重ねて1番上がペシャメルソースになるようにします。 モッツァレラチーズをのせて220℃のオーブンで約20分焼き、焦げ目がつけばできあがりです。

34

●つくり方・メニュー クッキー・パスタ生地コース

うどん

材料	3~4	人分
水	110mL	
塩	3.3g	小 ² /3
強力粉	150g	
薄力粉	150g	

つくり方

- **1** 生地ができあがったら手で数回こねて一つにまとめ、ラップに包み室温で約2時間ねかします。
- **2** まな板などに打ち粉をし、1の生地を4個に分割し、めん棒で2mmの厚さにのばします。
- 3 生地に打ち粉をし、びょうぶ折りにします。
- ▲ 生地を端の方から約3mm幅に切ります。
- **5** 4のうどんをほぐし、たっぷりの熱湯でゆで、煮立ってきたら差し水しながら芯がなくなるまで15~20分ゆでます。
- **ら**ゆであがったら、1~2回冷水で洗いぬめりをとり、水切りします。

きつねうどん

材料	3~4人分
ゆでうどん	3~4玉
きつねうどん用油揚げ(市販のもの)	6~8枚
ねぎ(斜め切り)	適宜
だし(市販のもの)	3~4人分

※その他、カレーうどん・冷やしうどんなどお好みでお召し上がりください。

ぎょうざの皮

材料	401	固分
∫熱湯	180mL	
~ 塩	1.3g	小1/4
薄力粉	320g	

つくり方

- ↑ できあがった生地を1時間冷蔵庫でねかします。
- 2 まな板などに打ち粉 (片くり粉) をして、直径2~3cmの棒状にのばし、 40個に分割します。 めん棒で一個ずつ円形にのばし、具を包んで仕上げます。

水ぎょうざ

	材料	40個分
ぎ。	ようざの皮40個分	
	(キャベツ(みじん切り)	100g
	豚ミンチ	300g
	にんにく(みじん切り)	1片
	しょうゆ	小2
(A)	みりん	小1
	ごま油	小1/4
	塩	小1/4
	しこしょう	適宜

⑥はよく混ぜ合わせておきます。

つくり方

- ▮ できあがった生地を1時間冷蔵庫でねかします。
- 2 まな板などに打ち粉(片くり粉)をして、直径2~3cmの棒状にのばし、 40個に分割します。めん棒で一個ずつ円形にのばし、@の具を包ん で仕上げます。
- 3 2をたっぷりの湯で約4分ゆでます。
- ▲ お好みのたれ(酢醤油など)につけていただきます。



材料	10個分	
牛乳	120mL	
薄力粉	220g	
薄力粉 ベーキングパウダー 合わせてふるう	10g	大1
バター(室温)	50g	
砂糖	32g	大4
バニラエッセンス	小1/4	
卵黄(生地表面にぬる用)	適宜	

つくり方

- できあがった生地を打ち粉(薄力粉)をしたまな板の上で、1 cmの厚さにのばして型抜きします。 ※生地が扱いにくい場合は、冷蔵庫で冷やして使用すると扱いやすくなります。
- 2 表面に卵黄をぬり、オーブンペーパーを敷いた天板にのせます。
- 3 予熱したオーブンに入れ、220℃で12~14分焼きます。

スコーン具入りバリエ ※約8分後、ブザーが鳴ったら、ふたを開けて具入りの材料を加えます。

	具入り			
●レーズンスコーン 干しぶどう(みじん切り)35gを加える				
●紅茶スコーン	スコーン 紅茶葉(細かく粉砕したもの)小1を加える			
●コーンスコーン	コーン(水けをとったもの)35gを加える			
●バジルスコーン	乾燥バジル小1を加える			

●つくり方・メニュー ケーキコース



- **1** ハネをセットし、パンケースに材料を正確に計量し、入れる (材料の分量は各レシピを参照してください。)
- 薄力粉とベーキングパウダーは合わせてふるい、バターは湯せんで溶かして、冷ましておきます。
- ②卵、牛乳、基本材料、追加材料の順に入れます。 (液体のものから先に入れてください。粉落としが楽になります。)
 - $2\sim3$ までの手順は、食パンコース (12ページ) をご覧ください。

4 スタートさせる

- **ケーキ** キーを押し、**ケーキコース**を選びます。 ケーキランプが点滅します。
 - ●このとき時間は表示されません。 ※タイマーは使えません。
- **/ 焼き色** キーを押し「**ふつう」・** 「**うすい**」 どちらかを選びます。
- スタート/とりけし キーを押します。
 - ●粉合わせを5分間行います。

(このとき粉合わせの残り時間を点滅表示します。)

●スタート5分後にブザーが鳴ったらふたを開け てパンケースの内側についた粉をゴムへラなど で、底の方までしっかりと落とします。 4 粉落とし、具入れが終ったら スタート/とりけし キーを押して再スタートします。

(押し忘れた場合は、20分後に自動的にスタートします。) できあがりは焼き色(ふつう) 1時間35分(うすい) 1時間25分後です。(できあがりまでの残り時間を1分単位で表示します。)

※焼き上げ中は、本体が熱くなります。 やけどをする恐れがありますのでご注意ください。

5~7までの手順は、食パンコース (13ページ) をご覧ください。



つくり方: パンケースに、卵·牛乳+基本材料+追加材料の順に入れ、

ケーキコースでつくります。

約5分後ブザーが鳴ったら粉を底の方までしっかり落します。

- **※具入り**の場合は、**具入り**の材料を加えます。ふたを閉め、
 - もう一度スタート/とりけしキーを押します。
- ●卵はときほぐしたものを使用してください。
- ●できあがり後、熱いうちは形がくずれやすいため、よく冷ましてから切ってお召し上がりください。



●つくり方・メニュー ジャムコース

ジャム



加熱・かくはん

□1時間20分 □

できあがり

ハネをセットし、パンケースに材料を正確に計量し、入れる (材料の分量は各レシピを参照してください。)

 $2\sim 3$ までの手順は、食パンコース (12ページ) をご覧ください。

4 スタートさせる

ジャムキーを押し、**ジャムコース**を選びます。 ジャムランプが点滅します。

1:20が表示されます。 ※タイマーは使えません。



- スタート/とりけし キーを押します。
 - できあがりは1時間20分後です。(できあがりまでの残り時間を1分単位で表示します。)
 - ※調理中は、本体が熱くなります。やけどをする恐れがありますのでご注意ください。

※途中で調理を中止する場合は

スタート/とりけし てください。

5パンケースを取り出す

できあがるとメロディーが鳴り、 できあがりが表示されます。 スタート/とりけし キーを押し、 ふたを開けてミトンやふきん などを使って取り出します。



6 ジャムを取り出す


できあがったジャムをゴムへラなどでていねい に取り出してください。

フ 使用後は

差込みプラグを持って、コンセントから抜きます。



つくり方:パンケースに、材料+砂糖+レモン汁+追加材料の順に入れ、ジャムコースでつくります。



※注1:シロップ漬けなどを使う場合は、汁けをきり、砂糖を90gにして水を35mL加えます。

ONE POINT ADVICE

- ●一度に作れるジャムの量は、コップ1杯分ぐらいです。手作りジャムは日持ちしないので、おいしいうちに食べきるには、ちょうどこのぐらいの量が適当です。また、保存する場合は必ず冷蔵庫へ入れてください。1週間ぐらいは日持ちします。
- ●ジャムはやわらかめに仕上げていますが、さらにとろみをつけたい場合はペクチンを約5g加えてセットしてください。 ※ペクチンは、果物に含まれる糖分の一種で、ジャムをつくる時にゼリー状にする働きがあります。

●つくり方・メニュー 大然酵母・牛種つくり



材料(1回量)

	最 大 (パン作り4~5回分)	最 小 (パン作り3回分)
元種	大スプーン5 (50g)	大スプーン3(30g)
約30℃の水	100mL	60mL

(アドバイス・メモ)

- ●室温が約30℃以上で生種つくりをすると、発酵しすぎて、 生種がうまくできないことがあります。
- ●約30℃(20~40℃)の水を使ってください。 (水温が高すぎたり、低すぎたりすると生種がうまくできないことがあります。)

準備

🤰 材料を容器 (計量カップ) に入れ、ラップをする



- 容器にラップをする。
 - ※ラップはかるくかける程度にするか、上面につまようじなどで数ヶ所穴を開けます。密閉すると、うまく発酵しないことがあります。
 - ※容器・計量スプーンが汚れていると、生種がうまくできません。




ラップ

2 本体にパンケース をセットし、容器を 入れ、ふたを閉める

※ハネは取りつけないでく ださい。



3 差込みプラグを差し込む



生種をつくる

7 天然酵母

キーを押して ▼マークを「**生種つくり**」 に合わせる



容器を取り出す

? できあがりメロディーが鳴ったら

○ スタート とりけし キーを押し 容器 (計量カップ) を取り出す



こんなとき

- ●庫内高温を示し、スタートできないとき (→52ページ)
- ●容器を取り出し忘れたとき→2~3時間以内なら、すぐに冷蔵庫に入れてください。

4 ^{使用後は} 差込みプラグを抜く

生種メモ

■生種の状態(スタート→完了)





15~20時間後、発酵により量が増えることがあります。

※増え方や、増える 時間帯は元種のロットなどにより異なります。



うまくできたときは 酒粕のようなアルコ ール臭と少し酸っぱ いにおいがします。

■生種の扱いについて


生種は、肉・魚など生ものと同じで高温や雑菌に弱く、保存方法も限られています。 生種の発酵力が弱くならないように、次のことに注意してください。

容器(計量カップ)

生種つくり専用とし、清潔にしておく。



●つくり方・メニュー **大然酵母** 食パンコース




準備・パンを焼く

1 ハネをセットし、パンケースに材料を正確に計量し、入れる (材料の分量は各レシピを参照してください。)




2 パンケースを入れ、ふたを閉める

- 1 パンケースを庫内中央に入れます。
- パンケースを「しめる」の方向に回し、セットします。
- ハンドルを倒し、ふたを閉めます。



3 通電する

差込みプラグをコンセントに確実に差し込みます。



4 スタートさせる

一大然酵母コースキーを押し、コースを選びます。



(焼き色) キーを押し 「ふつう」・「うすい」 どちらかを選びます。

♪ ふつう うすい

- ※「食パン」コースのみタイマーが使えます。(9ページ参照)
- (3) スタート/とりけし キーを押します。 調理中が点灯し、ねかし工程の後、コネがスタートします。 スタートランプが点灯します。
 - ※ねかし工程では八ネは回りません。

できあがりは焼き色(ふつう)7時間後(うすい)6時間50分後です。(できあがりまでの残り時間を1分単位で表示します。)

- ◆タイマーを使う場合→9ページ「タイマーの使い方」をご覧ください。
- ※焼き上げ中は、本体が熱く なります。 やけどをする恐 れがありますのでご注意く ださい。
- ※途中で調理を中止する場合は スタート/とりけし キーを少し長めに押してください。

5~7までの手順は、ドライイースト食パンコース (13ページ) をご覧ください。

●つくり方・メニュー

天然酵母食パンコース




つくり方:パンケースに、水+生種+基本材料+追加材料の順に入れ、天然酵母食パンコースでつくります。

メニュー名 基本材料 追加材料 水 生種 ●基本メニュー 強力粉 ...300g 生種… ···16g(大2) 砂糖 + なし 天然酵母食パン 200mL 約26g(大2) ···5g(小1)

※パンミックスでつくるときは…… 基本材料をパンミックス(1斤用)1袋(330g)にしてください。


●穀物で繊維たっぷり



天然酵母 食パンコース(具入り)

※具入りの場合、タイマーは使えません。

つくり方: 具入り以外の材料を食パンと同じ要領でセットし、天然酵母食パンコースでつくります。 約30分後、ブザーが鳴ったら、ふたを開けて**具入り**の材料を生地の上に少量ずつ加え、ふたを閉めます。 ※**具入り**の材料を一度に入れると、とび出すことがありますのでご注意ください。



天然酵母 パン・ピザ生地コース



 $1 \sim 3$ までの手順は、食パンコース (42ページ) をご覧ください。

4 スタートさせる

天然酵母コース のキーを 押し、「パン・ピザ生地」を 選びます。



※焼き色キーとタイマーは使 えません。



スタート/とりけし キーを押します。

が調理中を表示し、ねかし工程の後、コネがスタートします。

※ねかし工程ではハネは回りません。

できあがりは4時間後です。(できあがりまでの残り時間を1分単位で表示します。)



※途中で調理を中止する場合は

スタート/とりけし キーを少し長めに押してください。

5パンケースを取り出す

できあがるとメロディーが鳴り、できあがりが表示されます。 | スタート/とりけし | キーを押し、ふたを開けて取り出します。

フ 使用後は

差込みプラグを持って、コンセントから抜きます。



6 生地を取り出す

あらかじめ粉をふったこね板を用意しておき、 パンケースの中で生地を中央にまとめ、こね板

の上に取り出します。

※生地は底のほうからていねいに持ち上げて取り出してください。

※ハネが生地についてくることがありますので、 取り出してください。



8 生地の成形から焼き上げまで

お好みに成形してオーブンで二次発酵・焼き上げを行ってください。

●つくり方・メニュー

天然酵母パン・ピザ生地コース



つくり方: パンケースに、水+生種+基本材料+追加材料の順に入れ、天然酵母パン・ピザ生地コースでつくります。 ※生地ができあがった後の詳しいつくり方は、ドライイーストコースの各ページを参照してください。



●上手におつきあいいただくために

お手入れ

※お手入れをされるときは、差込みプラグを抜き、本体が冷えてから行ってください。 ※お手入れは、使用するたびに、使用後は早目に行ってください。

本体・ふた

パンケース


●かたく絞ったふきんでふき取る

- ※水につけたり、かけたりしないでください。(故障の原因になります。)
- ※ふたは、はずせますが、丸洗いはしないでください。(内部に水がたまり、異臭やパンがうまくできない原因になります。)
- ※庫内に落ちたカスなどは早目にふき取ってください。

小または、ぬるま湯を入れてハネについた生地をふやかし、ハネをはずす

- ※パンケースに水を入れたまま放置したりパンケースごと水につけないでください。(腐食したり回転軸が回らなくなることがあります。)
- 台所用洗剤を浸したスポンジで洗う
 - ※下部は水の中につけないでください。
 汚れはかたく絞ったふきんでふき取ってください。
 (サビや故障の原因となります。)
- 回転軸についたカスをシール部に傷をつけないようスポンジで洗う





ハネ

■スポンジなどで洗う

- ※穴にカスがつまったら、 水または湯につけて から割りばしなどで取 り除き、柔らかい歯ブ ラシなどで洗ってくだ さい。
- ※お手入れ後は、なくさないようパンケースに取りつけておいてください。



●スポンジなどで洗う

生種つくりの失敗を防ぐために

- ●生種つくりの容器は使用するたびに洗ってください。
- ●生種が残りやすい隅々は、ていねいに洗ってください。→生種が残っていると雑菌が繁殖して腐敗し、次の生種つくりがうまくできません。

雑菌が繁殖してしまった場合

- 薄めた台所用塩素系漂白剤につける
- **2** よくすすぐ

パンケース・ハネのフッ素加工について

- ■フッ素加工面をいためないために
- ●金属へら、ナイフ、フォークなどのかたいものは使わないでください。
- ●みがき粉、たわし、スポンジのナイロン面、金属製のものを使わないでください。
- ●ご使用ごとにお手入れしてください。
- ※お使いいただいているうちに、水分や蒸気の作用により多少色むらが表われることがありますが、使うときの便利さや、パンの焼き上がりには影響ありませんので、そのままご使用ください。

注意

- ●ベンジン、シンナー、みがき粉、 たわし、化学ぞうきんは使わ ないでください。
 - (本体やパンケースなどを 傷つける原因になります。)
- ●食器洗浄機や食器乾燥機は 使わないでください。 (故障や変形、

変色の原因になります。)



保存するときは

- ●ふたは、必ず閉めてください。また、 ふたの上に物をのせないでください。
- ●パンケース、ハネを十分に乾燥させてください。



上手におつきあいいただくために

できあがりについて

- 食パンの外の皮 がかたいように思 うのですが?
- 歯ごたえのあるかたさのパンが焼き上がるようにしています。 **A1** 人肌程度に冷めてから、ビニール袋に入れておくとやわらか くなります。
 - ※皮がやわらかく焼けるソフト食パンコースもおためしください。
- パンの高さ、形が 作るたびに異なる のは?
- パンはとてもデリケートです。同じように **A2** 焼いても膨らみ方や焼き色が多少違って きます。室温や材料の配合・質・温度・タイ マーの設定時間にも影響をうけます。



- Q3 パンの仕上がりが、 時期によって変化 するのは?
- 夏場は、膨らみすぎたり中央部が陥没し たパンになる可能性があります。また、冬 場は、膨らみの悪いパンになる可能性が あります。水の温度を20℃程度にすると 改善される場合があります。




- 4 パンの角に小麦 粉がついている のは?
- パンケースの角に少し小麦粉が混ざらな A4 いで残る場合があるためです。パンにつ いた小麦粉はナイフなどで取り除いてお 召し上がりください。



- **Q5** ケーキコースで つくったケーキの 角に小麦粉などが ついているのは?
- ケーキコースで材料を入れる際には必ず A5 手順どおりに入れてください。また、具入れ・ 粉落としのブザーが鳴ったら必ず、ゴムへ ラなどで周囲に残った小麦粉などを十分 に落としてください。



- 生地づくりの時べ タベタして扱いに くいときは?
- 室温や水温などの状況により、生地がややべたつくことがあ **A6** ります。この場合は冷水を使い、打ち粉の回数をやや多めに してください。
- クロワッサンがう まくできないので すが?
- 生地が冷えていないとバターがうま Α7 く折り込めず、きれいな層になりません。 生地を冷蔵庫でよく冷やしてください。



- 38 パンの上部がさけ たようになるのは?
- 見た目には良くない場合もありますがふ **A8** っくらとカマ伸びしたパンができたとき にこのような状態になることがあります。



材料について

- **Q9** 卵を入れたパンはできますか?
- め、タイマーは使わないでく。 **▲10** パンづくりには、タンパク質・
- (3) 国産小麦でつくった小麦粉でパンをつくりたいのですが?
- 自家製の天然酵母は使えますか?
- Q12 天然酵母パン種 や生種の保存方 法は?

Δ9 できます。

卵の量だけ水を減らすとつくることができます。計量カップに卵を入れ、その上に水を加えて計量します。 腐敗防止のため、タイマーは使わないでください。

- **A10** パンづくりには、タンパク質(グルテン)量の多い強力粉が適しています。国産小麦の強力粉はグルテン量が少なめのものが多く、銘柄や収穫時期によってもグルテン量が異なるため、パンの膨らみ方に差がでます。
- **A11** 発酵力が不安定になりがちでうまくできません。比較的発酵力が安定している「ホシノ天然酵母パン種」をお使いください。
- A12 天然酵母パン種 高温に弱いため、しっかり密封して冷蔵庫で保存し、賞味期限までに使ってください。 生種 容器に入れたままラップをして冷蔵庫で保存し、1週間以内で使い切ってください。

その他

- Q13 一般のパンづくり の本の分量でつく れないのでしょう か?
- A13 この「お料理ノート」に記載の分量は、このホームベーカリーに適した分量なので、違った分量でつくるとうまくできないことがあります。なるべく「お料理ノート」どおりにしてください。



- Q14 なぜ13時間以上 のタイマーがセッ トできないのです か?
- **A14** あまり長時間おくと材料が腐敗したり、 生地が変質したり、パンのできあがりが 悪くなることがあるためです。



- Q15 パンの臭いが気 になるのですが?
- **A15** ドライイーストが多すぎたり古い小麦粉や臭いがする水を使用すると、パンの臭いが悪くなることがあります。新鮮な材料、きれいな水をお使いください。



●上手におつきあいいただくために

こんなパンが焼けたときは

パンの状態

原 因

焼き色

パンの焼き色が濃い

- ●砂糖の量が多すぎませんか。砂糖または糖分のある材料を減らし てみてください。(レーズンやドライフルーツなど)
- ●焼き上がったパンをすぐに取り出しましたか。 焼き上がったらできるだけ早くパンを取り出してください。 ※焼き色(うすい)もおためしください。

へこんでいる

側面が大きくへこんで いる

●焼き上がったパンをすぐに取り出しましたか。 焼き上がったらできるだけ早くパンを取り出してください。

膨らんでいな

全体が白くダンゴ状に なっている



生地全体に粉がつい ている



八ネをつけ忘れていませんか。

●途中で停電しませんでしたか。

●ドライイーストを入れ忘れませんでしたか。

●ハネがしっかりと取りつけられずに、浮いていませんでしたか。

高さが低い

膨らみが足りない



上部が凸凹になっている 形が悪い

- 水の量が少なすぎませんか。
- ●粉の量が少なくありませんか。
- ●強力粉を使っていますか。強力粉のかわりに全粒粉やライ麦粉な どを使いますと、高さの低いパンや重たいパンになります。
- ●粉が古くないですか。
- ●ドライイーストの量が少なすぎませんか。
- ●ドライイーストは予備発酵のいらないものを使っていますか。
- ●ドライイーストは古くないですか。
- ●生種の量が少なすぎませんか。
- ●生種は古くないですか。
- 水の量が少なすぎませんか。
- ●粉の量が多くありませんか。 (ただし、丸め時に生地がかたよって形がいびつになることがあり ます。)

パンの状態

原 因

膨らみすぎている

膨らみすぎている 生地のキメが粗い 上部がマッシュルー ムのような形になっ ている




- ●水の量が多すぎませんか。
- ●ドライイーストの量が多すぎませんか。
- ●生種の量が多すぎませんか。
- ●生地の量が多すぎませんか。
- ●塩を省きませんでしたか。
- ●砂糖を入れすぎていませんか。
- ●材料が温かかったり室温が高くありませんか。材料は冷やしたものを、また水は冷水を使ってください。

標高1,000mを超える地域では、膨らみすぎることがあります。

外側は焼けているが 上部が大きくくぼん でいる



上部が白くフニャフニャでくぼんでいる



- 水の量が多すぎませんか。
- ●粉の量が少なすぎませんか。
- ●強力粉を使っていますか。
- ●粉が古くないですか。
- ●ドライイーストが多すぎませんか。
- ●ドライイーストは予備発酵のいらないものを使っていますか。
- ●ドライイーストは古くないですか。
- ●牛種が多すぎませんか。
- ●生種は古くないですか。
- ●材料が温かかったり室温が高くありませんか。 材料は冷やしたものを、また水は冷水を使ってください。
- ●生地の量が多すぎませんか。決められた容量を超えていませんか。

重いパンになっている キメがつまっている

その他

くぼんでいる

切ったパンの表面がダ ンゴ状になっている

- 水の量が少なすぎませんか。
- 粉の量が多すぎませんか。
- ●ドライイースト、生種の量はレシピどおりですか。
- ●全粒粉のライ麦を使ったり、ドライフルーツやその他の材料を余分に入れすぎたりしていませんか。

全粒粉などを半分減らして、かわりに強力粉を入れてみてください。

●パンを人肌程度まで冷ましてから切りましたか。

●上手におつきあいいただくために

「故障かな?」と思ったら

症状

原因

キー操作ができない

- ●差込みプラグが抜けていませんか?
- →差込みプラグをコンセントに差し込んでください。

スタート/とりけし キーを押すと

ピーッとブザーが鳴り 「庫内高温」を表示する

- ●連続使用で庫内が高温(40℃以上)になっていませんか?
- →ふたを開けて、庫内を十分に冷やしてください。

動かない(コネない)

●「ねかし」表示時は、材料の温度調節のため、コネません。
→故障ではありません。

調理中に

[3:30]が点滅表示されている

- ●停電がありませんでしたか?
- →新しい材料でつくり直してください。

使用中やタイマー中に音がする

- ●生地のコネ時やまるめ時には「ウォン、ウォン」とモーターの回る音がします。
- →異常ではありません。

動作中にカタカタと大きな音が する

- ●パンケースがはずれていませんか?
- →パンケースを正しくセットしてください。

蒸気口から、わずかに煙が出た り焦げ臭い

- ●ヒーターの上や庫内に材料やパンくずなどがこぼれていませんか。
- →故障ではありません。使用後は必ずお手入れしてください。 (お手入れは必ず本体が冷めてから行ってください。)

「E:01」と表示される

- ●温度センサーの故障です。
- →お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

仕様・アフターサービスについて

定	格	電	圧	交流100V
定格周波数		数	50/60Hz共用	
消費	ヒ -	タ	_	450W
消費電力	₹ -	タ	_	86/83W 50/60Hz
外	形 寸	法 (cm)	幅 約21.5×奥行 約28.5×高さ 約31
質			量	約5.6kg
タ	1	マ	_	最長13時間(食パン・ソフト食パン・フランスパン)
粉(小麦粉)の容量		> ■	食パン 290g	
		里	バターロール 300g	
電	源 コ	_	ド	約1.2m
温度ヒューズ		ズ	172℃	
定	格	電	力	450W

1 保証書の内容のご確認と保存のお願い。

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

2保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

3 修理を依頼されるとき

≪保証期間中≫

仕

樣

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店に ご持参ください。保証書の記載内容に基づき修 理させていただきます。

≪保証期間を経過しているとき≫

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。販売店にご依頼にならない場合には、別紙のお客様ご相談窓口にご連絡ください。

- 4 弊社は、このホームベーカリーの補修用性能部品を、 製造打切後6年保有しています。
- ●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検などの作業にか かる費用です。

| 部品代 | は、修理に使用した部品および補助 | 材料代です。

6上記の内容についての詳細、贈答・転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店または、別紙のお客様ご相談窓口までお気軽にご相談ください。



お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

愛情点検



長年で使用のホームベーカリーの点検を!

- **こあ** ●ご使用中、電源コード・差込みプラグが 異常に熱くなる。
- **なま** ●焦げくさいにおいがする。
- **症せ** ●製品の一部に割れ、がたつき、ゆるみが



こんな症状のときは、故 障や事故の防止のため、必 ず販売店に点検 (有料)を ご相談ください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2391